



Jøtul F 405 HE+


Prodotto



Distanza min. da parete combustibile



T= Misurato dalla piastra superiore



Misure minime della piastra di base X/Y=Secondo le leggi e regolamenti nazionali
 **distanza minima da mobili/materiali combustibili


Parete combustibile

Parete tagliafuoco (vedi capitolo 3.4 nel manuale)


Jøtul F 405 HE+

Distanza min. da parete combustibile protetta da parete tagliafuoco

Parete tagliafuoco esterna



Parete tagliafuoco integrata



 Parete combustibile

 Parete tagliafuoco (vedi capitolo 3.4 nel manuale)